

# hp scanjet 4400c 系列掃描器

Microsoft Windows®  
與 Macintosh  
繁體中文安裝



## 開始安裝之前

- 確定您的電腦具有 USB 或平行介面連接。請查看您電腦上的連接埠是否與左圖所示的連接埠相似。
- 解除電腦中先前安裝的任何 HP scanning 軟體。

註：平行介面連接僅適用於使用 Microsoft Windows 作業系統的電腦。

### 系統需求

請參閱掃描器包裝盒上的說明。

## 1. 檢查包裝盒內的物件

- 掃描器
- HP Precisionscan Pro CD-ROM
- USB 電纜
- 電源線
- HP ScanJet 投影片配接器 (XPA) 與附件\*

## 2. 安裝軟體

- 結束所有已開啓的程式。
- 找出您適用語言的 HP Precisionscan Pro CD-ROM。
- 將 CD-ROM 插入您的電腦。

Windows：遵照螢幕指示進行，或者，如果安裝程式沒有自動啟動，請執行以下操作。在「開始」功能表中，按一下「執行」並鍵入：x:\setup.exe，其中 X 為 CD-ROM 光碟機的代號。

Macintosh：連按兩下「安裝說明」檔案並遵循指示。

## 3. 連接介面電纜

Windows：在軟體安裝過程中，您（或安裝軟體）已選擇一種介面連接。對於 USB 介面連接，請執行以下指示。對於平行介面連接，請跳至步驟 3.2。

Macintosh：請執行以下指示。

- 連接掃描器上的 USB 連接埠與電腦上的 USB 連接埠之間的 USB 電纜。

## 3. 連接介面電纜（續）：

### 3.2 如果您使用平行電纜（僅限於 Windows）：

- 關閉電腦。如果您沒有印表機，請跳至步驟 c。
- 拔下電腦上的印表機平行電纜，然後將其連接至掃描器（印表機圖示）的平行埠。
- 使用平行電纜（HP 零件號碼 C3874A）將電腦連接至掃描器上剩餘的平行埠（電腦圖示）。

切勿連接 USB 電纜。

## 4. 連接電源線

- 連接掃描器與突波保護器或易於插拔的接地牆上插座之間的電源線。此時，掃描器會開啓。
- 如果您關閉了電腦，請重新啟動。

Windows：在電腦偵測到新硬體時，您可能看到一則表示找不到檔案的訊息。若要解決此問題，請瀏覽您的 CD-ROM 光碟機，然後按一下「確定」以關閉此對話方塊。

## 開始掃描

請選擇以下的其中一個項目：

- 掃描至 - 直接掃描至 HP Precisionscan Pro 並對影像進行變更。
- Share-to-Web\* - 使用 HP Share-to-Web wizard 將影像傳送至網站。
- 照片翻印 - 在一頁上列印多張照片或建立相簿頁。
- 電子郵件 - 將作為檔案的掃描影像包含在電子郵件中。
- 拷貝 - 列印副本或選擇其他的拷貝設定值。

## 連接 XPA（選購）

Macintosh：先關閉電腦再連接 XPA。

要掃描 35 公釐幻燈片或底片：

- 將 XPA 電纜連接至掃描器的 XPA 連接埠。
- 如果您關閉了電腦，請重新啟動。
- 啟動或重新啟動 HP Precisionscan Pro 軟體。

請參閱線上說明中的「使用附件」以獲得使用指示。

## 尋找說明與支援

- 有關產品支援、規格及安裝疑難排解，請存取 HP Precisionscan Pro CD-ROM 內容、開啓您適用語言的資料夾並連按兩下 SJSetupGuide.pdf。
- 請瀏覽以下網站：  
www.scanjet.hp.com  
www.hp.com/go/support  
www.hpshopping.com

Windows：僅在某些國家提供英文版的 HP Photo Printing 軟體。有關您適用語言的說明，請按「照片翻印」按鈕，等待照片列印軟體開啓，按一下「說明」，然後按一下「快速參考指南」。

有用的

\* 僅限某些型號